

## 7 Tehdit Durumunda

Kötü niyetli kişiler tarafından şifrenizi girmeye zorlandığınızda, yapılan ayara göre şifrenizin son hanesini iki kere giriniz veya şifrenizin sonuna sıfır ekleyiniz. Böylece alarm izleme merkezine ve tanımlı kullanıcılara “Tehdit” mesajı gidecektir. (Şifreyi “1234” yerine “12344” veya “12340” olarak giriniz.)

## 8 Acil Durumlarda

Panelin üzerinde 3 adet Acil Durum Tuşu bulunmaktadır. Bu tuşlar yardımı ile Alarm İzleme Merkezine ve tanımlı telefon numaralarına acil durum bilgisi gönderebilirsiniz. Tuşları aktif hale getirmek için 2 saniye süre ile tuşlara basılı tutulmalıdır.







**1** → Panik Alarmı Bildirim Tuşu (Kesik Kesik Siren Sesi)

**2 ABC** → Tıbbi Alarm Bildirim Tuşu (Sessiz)

**3 DEF** → Yangın Alarm Bildirim Tuşu (Sürekli Siren Sesi)

- Kumanda üzerinde bulunan  butonuna 2 saniye süre ile basınız.
- Sirenleri susturmak için geçerli şifrelerden biri girilmelidir.

## 9 Durum Işıkları

SEMBOL	ANLAMI	SÖNÜK	YANIK
	Enerji	Enerji düşük veya yok	Enerji var
	Bypass	Köprüleme yok	Köprüleme var
	Olay	Yeni olay kaydı yok	Olay kaydı var
	Arıza	Arıza yok	Arıza var
	Yangın	Yangın yok	Yangın var
	Alarm	Alarm yok	Hırsız veya başka bir alarm var

### Yetkili Servis

İsim:

Tel:

## PRO Px-g/e/p HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU



### 1 Kurma


#### Tam Kurma

Tam kurma işlemine onay verdikten sonra cihazın kendini kurması için belirlenen süre (varsayılan süre 30 saniye) içinde cihazın bulunduğu mekanın boşaltılması gerekmektedir.


**Yöntem 1:** Panel ana ekrandayken direk şifrenizi giriniz ve

 tuşuna basınız.



**Yöntem 2:**  Tuşuna basınız ve gelen şifre ekranına şifrenizi giriniz. Ardından  tuşuna basınız.


**Yöntem 3:**  Tuşuna uzun basınız. (Tek tuşla kurma özelliği etkinleştirilmiş ise)

**Yöntem 4:** Kullanıcı kartını okutunuz.

**Yöntem 5:** Kumanda üzerinde bulunan  butonuna basınız.

#### Evde Kurma

**Yöntem 1:**  Tuşuna basınız ve gelen şifre ekranına şifrenizi giriniz. Ardından  tuşuna basınız.


**Yöntem 2:**  Tuşuna uzun basınız. (Tek tuşla kurma özelliği etkinleştirilmiş ise)


### 2 Çözme

**Yöntem 1:** Panel kurulu iken şifrenizi girip  tuşuna basınız.









**Yöntem 2:** Panel kurulu iken  tuşuna basınız ve gelen şifre ekranına şifrenizi giriniz. Ardından  tuşuna basınız.

**Yöntem 3:** Panel kurulu iken kullanıcı kartını okutunuz.


**Yöntem 4:** Kumanda üzerinde bulunan  butonuna basınız.








- Cihaz kurma aşamasındayken kurulumu iptal etmek için  tuşuna basınız veya şifrenizi tekrar giriniz.

### 3 Şifre Değiştirme

- 1  Tuşuna basarak kullanıcı menüsü açınız.
  - 2  tuşuna basınız veya  ve  tuşlarını kullanarak "Şifre değiştirme" kısmına geliniz ve  tuşuna basınız.
  - 3 Mevcut şifreyi giriniz ve ardından  tuşuna basınız.
  - 4 Yeni şifreyi giriniz ve ardından  tuşuna basınız.
  - 5 Tekrar yeni şifreyi giriniz ve ardından  tuşuna basınız. Şifreniz değişmiştir.
- Tekrarlı, sıralı ve doğum yılı içeren şifreler kabul edilmemektedir.



### 4 Arızaları Görme

Herhangi bir arıza durumunda cihazın arıza ışığı yanar. (  ) Arızanın ne olduğunu görebilmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapınız.

- 1  Tuşuna basarak kullanıcı menüsü açınız.
- 2  Tuşuna basınız veya  ve  tuşlarını kullanarak "Arızalar" kısmına geliniz ve  tuşuna basınız.
- 3 Arızalar arasında gezinmek için  ve  tuşlarını kullanınız.









### 5 Olay Kayıtlarını görme

Cihaz yapılan kurma çözüme işlemlerini ve alarm durumlarını "Olaylar" başlığı altında hafızasında saklamaktadır. Olaylara erişebilmek için aşağıdaki adımları sırasıyla yapınız.




- 1  Tuşuna basarak kullanıcı menüsü açınız.
- 2  Tuşuna basınız veya  ve  tuşlarını kullanarak "Olaylar" kısmına geliniz ve  tuşuna basınız.
- 3 Olaylar arasında gezinmek için  ve  tuşlarını kullanınız.

### 6 Kullanıcı Ayarları




Cihazı kullanacak kişilerin isim, şifre ve telefon numarası gibi bilgilerini "Kullanıcı Ayarları" kısmından ayarlayabilmek için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayınız.



- 1 Kullanıcı ayarlarına girebilmeniz için önce Program Menüsüne girmeniz gerekmektedir. "Program Menüsü" ne girebilmeniz için  tuşuna basınız ve ardından  tuşuna basınız veya  tuşuna uzun basınız.
- 2 Gelen şifre ekranına yönetici şifresini giriniz ve  tuşuna basınız. (Varsayılan yönetici şifresi "1234" olarak belirlenmiştir.)
- 3  ve  tuşlarını kullanarak "Kullanıcı ayarları" kısmına geliniz ve  tuşuna veya  tuşuna basınız.

#### Yeni Şifre tanımlama

"Kullanıcı ayarları" kısmına geldikten sonra  ve  tuşlarını kullanarak "K2-Şifre" kısmına geliniz ve tuş takımını kullanarak şifrenizi giriniz. Ardından  tuşuna basınız.

#### Telefon numarası değişikliği

"Kullanıcı ayarları" kısmına geldikten sonra  ve  tuşlarını kullanarak "K2-Telefon no" kısmına geliniz ve tuş takımını kullanarak istediğiniz telefon numarasını giriniz. Ardından  tuşuna basınız.

- Menü içeriklerinde bulunan K2 "Kullanıcı 2" anlamına gelmektedir. Diğer kullanıcılara erişebilmek için içeriğinde "K2" bulunan herhangi bir seçeneğe geldikten sonra  ve  tuşlarını kullanınız.